



A320 / A321 (含 NEO) 正常检查单
A320 / A321 (NEO) NORMAL CHECKLIST

驾驶舱准备	
起落架销子&堵塞.....	取下
燃油量.....	___ KG
旅客信号牌.....	ON
ADIRS.....	NAV
飞行仪表.....	检查
气压参考.....	___ (B)
PEGASUS.....	建立连接(B)

启动前	
停留刹车.....	___
起飞速度&推力.....	___ (B)
舱门/窗户.....	关(B)
防撞灯.....	ON

启动后	
防冰.....	___
ECAM 状态.....	检查
俯仰配平.....	___
方向舵配平.....	零

滑行	
飞行操纵.....	检查(B)
襟翼调定.....	形态 ___ (B)
雷达&PWS.....	ON&AUTO
发动机模式.....	___
ECAM 备忘.....	起飞无蓝字
- 自动刹车最大;	- 旅客信号牌接通;
- CABIN REDAY;	- 扰流板预位;
- 襟翼起飞位;	- 起飞形态正常。

《离场改变》	
RWY&SID.....	___
襟翼调定形态.....	___ (B)
起飞速度&推力.....	___ (B)
FCU 高度.....	___

进跑道	
起飞跑道.....	___ (B)
TCAS.....	___
空调组件.....	___

起飞后/爬升	
起落架.....	收上
襟翼.....	收上
空调组件.....	ON
应急频率(VHF2-121.5)	守听

进近	
气压基准.....	___ (B)
旅客信号牌.....	ON
决断高度.....	___
跑道条件.....	___ 设置
自动刹车.....	___
发动机模式.....	___

着陆	
ECAM 备忘录.....	着陆无蓝字
- 起落架放下;	- 旅客信号牌接通;
- CABIN REDAY;	- 扰流板预位;
- 襟翼调定。	

着陆后	
雷达&PWS.....	OFF

停机	
停留刹车/轮挡.....	___ 设置
发动机.....	OFF
机翼灯.....	OFF
燃油泵.....	OFF

离机	
氧气.....	OFF
应急出口灯.....	OFF
电瓶.....	OFF